


MARLEY


取扱説明書

チャント・ミニ


本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。



充電:チャント・ミニを充電するには、マイクロUSBケーブルを使用してください。




電源:電源ボタンを3秒間押してください




コントロール:チャント・ミニで
音量の調整や、再生/一時停止ができます。
ご使用の機器の全機能がご利用になれます


Bluetooth



Bluetooth:ご使用の機器をチャント・
ミニに接続します



通話:通話への応答や終話は
Bluetooth ボタンを押してください。
着信を無視するには、3秒間押してください



機器の接続を解除するには、
Bluetooth ボタンを3秒間押してください

House of Marley, 3000 Pontiac Trail, Commerce
Township, MI 48390



IB-EMJA007AJP
©2016 House of Marley, LLC.
All Rights Reserved.