



MARLEY®


取扱説明書

ノー・バウンズ


本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。



充電時間約2時間



電源：ボタンを3秒間押ししてください




通話：通話への応答や終話は Bluetooth ボタンを押してください

Bluetooth




Bluetooth: ご使用の機器を NO BOUNDS に接続します。




着信を無視するには、3秒間押ししてください。



Bluetooth ▶ = 10時間



次のトラックへ進んだり、前のトラックへ戻したり、また音量の調整や再生/一時停止ができます。



ご使用の機器を2台のスピーカーに接続する場合はどちらかのスピーカーの+と-ボタンを同時に2秒押す。(モノモード) もう一度同時に押す(ステレオモード)