




REDEMPTION ANC 取扱説明書

本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。



聴覚に障害が生じる可能性がありますので、高音量で長時間お聴きにならないでください。


梱包品




イヤホン本体



充電ケース



充電ケーブル




イヤーチップ




イヤーフイン

Bluetooth接続方法



①充電ケースの中にイヤホンを入れた状態で、ケースを開くと自動的にペアリングモードになります。



②接続するデバイスのBluetoothをONにし、「REDEMPTION ANC L」または「REDEMPTION ANC R」が表示されたらどちらか(※)を選択します。
※バッテリー残量の多い方が優先的に表示されます。

③次に表示されたポップアップで「Headset」または「REDEMPTION ANC L」もしくは「REDEMPTION ANC R」を選択します。



④新しいデバイスにペアリングする場合は、ケースの中にイヤホンを入れた状態でMFボタンを2秒間押ししてください。




⑤デバイスの接続を解除するには、充電ケースの中にイヤホンを入れた状態でデバイスの接続を解除します。



⑥充電ケースの蓋を開けて、MFボタンを6秒間押しすと接続のメモリーがクリアされます。

各機能




A : LED ランプ
 B : タッチセンサー
 C : 充電ポイント

D : 充電口
 E : リセットボタン
 F : バッテリーステータス LED

基本操作


①ノイズキャンセリング on : 3 回タップ
 ↓
 ②アンビエント on : 3 回タップ
 ↓
 ③ノイズキャンセリング off : 3 回タップ

終話 : 2 回タップ
 Siri or Gogle : 2 回タップ



再生 / 一時停止 : 2 回タップ
 次のトラック : 3 回タップ
 通話 / 通話拒否 : 2 回タップ

※イヤホンの付け外しによって
 音楽は自動で再生・停止します。



充電の方法




USB Type-C ケーブルを
使用して充電してください。

バッテリーステータス

● ○ ○ ○ = 25%
● ● ○ ○ = 50%
● ● ● ○ = 75%
● ● ● ● = 100%

ノイズキャンセリング (ANC)



- 初期設定時は ANC 機能はオフになっています。ANC 機能をオンにするためには L 側を 3 回タップします。
- ANC 機能利用時に L 側を 3 回タップすると、アンビエントモードになります。
- ANC 機能とアンビエントモードをオフにするためには L 側を 3 回タップしてください。