




GET TOGETHER DUO

取扱説明書

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

付属品



スピーカー



電源アダプター




USBケーブル




RCAケーブル

各部名称

※AUXケーブルは別売りになります。




- A.電源
- B.AUX入力
- C.RCA入力
- D.USB Type-C



- E.Bluetooth LED
- F.パワーLED
- G.ボリュームダウン/曲戻し
- H.ボリュームアップ/曲送り
- I.再生/停止/Bluetooth接続
- J.電源/接続切り替え (Bluetooth,AUX,RCA)

セットアップ(Bluetooth接続)

※R側はUSB Type-Cによる充電式、L側は電源アダプターに接続して動作するスピーカーです。
ご使用前に必ずR側のスピーカーを充電してください。



①L側のスピーカーに電源アダプターを差し込みます。

②L・R側それぞれのスピーカーの電源ボタンを同時に長押しし、電源をオンにします。
LEDランプは青色に点滅します。

※30秒経っても“Left channel, Right channel”という接続音が聞こえない場合、左側の電源接続されたメインスピーカーのBluetoothボタンをピープ音が鳴るまで長押ししてください。
LEDが赤/青の点滅に変わります。これにより右スピーカーが手動で検出され、左右のスピーカーが正常にペアリングされます。




③お使いのデバイスのBluetoothをオンにし、リストから「Get Together Duo」を選択してください。ペアリングするとLEDランプは青く点灯します。④スピーカーの電源をオフにする場合はそれぞれの電源ボタンを長押ししてください。



※Bluetoothの接続を解除するには、Bluetoothと電源ボタンを同時に2秒押してください。

セットアップ(RCA接続)




①L側のスピーカーに白、R側のスピーカーに赤のRCAケーブルを差し込んでください。ケーブルはスピーカーの設置距離に応じてケーブルを調節してください。

②L側のスピーカーに電源アダプターを差し込みます。


③L・R側それぞれのスピーカーの電源ボタンを同時に長押しし、電源をオンにします。

④電源ボタンを2回押すとRCA接続になります。
LEDランプは紫色に点灯します。

コントロール




LEDステータス



1. Bluetooth LED

-  ペアリングモード  青色に点滅
-  ペアリング済  青色に点灯
-  AUX接続  赤く点灯
-  RCA接続  紫色に点灯



2. パワーLED

-  フル充電  白く点灯
-  充電中  赤く点灯
-  充電は少なめ  赤く点滅

トラブルシューティング

- 片側のスピーカーしかつながらない場合→ 一度スピーカーの電源をオフにします。
再び電源をいれる際に、左右のスピーカーの電源を同時に押し、電源をオンにしてください。