



M A R L E Y

QUICK START GUIDE POSITIVE VIBRATION XL ANC


本説明書はご使用前によく読み、
将来参照できるよう大切に保管してください。

梱包品


A



B



C




D



- A.ヘッドホン
- B.充電ケーブル
- C.AUXケーブル
- D.ヘッドホンポーチ

各機能



A.電源オン・オフ/再生・停止/通話・終話

B.ボリュームアップ/曲送り

C.ボリュームダウン/曲戻し

D.イヤークップ

E.充電口

F.ANCモード

G.モニターモード

ステータス

 電池残量少

 充電中

 ペ어링モード

 Bluetooth未接続

 Bluetooth接続

 着信中

LEDインジケーター

 点滅

 赤く点灯

 赤と青交互に点滅


 青く点滅

 ゆっくりと青く点滅


 ゆっくりと青く点滅

Bluetooth®接続(1)


1.ご使用前に必ず充電してください。



2.電源ボタンを4秒間押してください。




3.ご使用の機器を"Positive Vibration XL ANC"に接続します。




Bluetooth®接続(2)


※新しい機器をペアリングする場合は
+ボタンを同時に2秒間押してください。



※ペアリングを解除するには
電源ボタンを8秒間押してください。



基本操作



+ボタン

ボリュームアップ  |  x1

曲送り  |  2秒

電源ボタン

再生/停止  |  x1

通話/終話  /  |  x1


着信拒否  |  2秒

-ボタン

ボリュームダウン  |  x1

曲戻し  |  2秒

リモコン操作



通話・終話  /  |  x1

着信拒否   2秒


再生/停止  |  x1

曲送り   x2

曲戻し   x3

ボイスアシスタント   3秒

アクティブノイズキャンセリング



アクティブノイズキャンセリングを利用する場合は、ANCボタンを1回押してください。
また、MMボタンを1回押すと、外音取り込み機能をご利用頂けます。