



GET TOGETHER 2 MINI 取扱説明書

本説明書をご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。


梱包品



スピーカー本体




ストラップ




充電ケーブル

各機能



本体裏面




- A - AUX 入力
- B - USB Type C 充電口
- C - 電源ボタン
- D - EQ ボタン

- E - バッテリー LED
- F - Bluetooth®LED
- G - ボリュームダウン
- H - マルチファンクションボタン
- I - ボリュームアップ

ステータス/LED

- | | |
|-------------------|-------|
| ペアリングモード | 青色に点滅 |
| ペアリング済 | 青色に点灯 |
| AUX 接続 | 赤く点灯 |
| マルチペアモード | 青色に点灯 |
| マルチペアモード
(2台目) | 青色に点滅 |
| 充電完了 (フル充電) | 消灯 |
| 充電中 | 赤く点灯 |
| 充電は少なめ | 赤く点滅 |

Bluetooth®接続方法



スピーカーの電源ボタンを約2秒押し、電源をオンにします。



接続するデバイスのBluetooth®をオンにし、「Get Together 2 Mini」を選択してください。

EQモード




EQ ボタンを1回ずつプッシュすると、好みのサウンドに切替ができます。また、長押しすると言語変更ができます。

(言語変更) 英語→スペイン語→フランス語→ポルトガル語

- LED 白く点灯→シングルチャーサウンド
- LED 緑に点灯→Base Boost(ベース)
- LED 紫に点灯→Acoustic(アコースティック)

コントロール



— ボタン

- ・ボリュームダウン—1回プッシュ
- ・曲戻し —約2秒長押し


マルチファンクションボタン (O)

- ・再生・停止、通話・終話—1回プッシュ
- ・Siri or Google —約2秒長押し
- ・着信拒否 —約2秒長押し


+ ボタン

- ・ボリュームアップ—1回プッシュ
- ・曲送り —約2秒長押し

2台接続



スピーカーの電源ボタンを押します。
その後、それぞれのスピーカーの+ボタンを
同時に約2秒間長押しして下さい。



それぞれのスピーカーから
LEFT CHANNEL,RIGHT CHANNEL と流れたら
お使いのデバイスから
「Get Together 2 Mini」を選択して下さい。