




Rebel 取扱説明書

本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるよう大切に保管してください。



聴覚に障害が生じる可能性がありますので、高音量で長時間お聴きにならないでください。

梱包品



イヤホン本体



充電ケース



充電ケーブル



イヤーチップ


Bluetooth接続方法



- ①イヤホンを充電ケースから取り出します。
イヤホンのフィルムを取り除き、
再び充電ケースに収納し
約 15 分以上置いてから、
再度イヤホンを取り出してください。

- ②充電ケースからイヤホンを取り外すと
自動的にペアリングモードになります。
接続するデバイスの Bluetooth を
ON にし、「Rebel」を選択して下さい。

<リセット方法>




イヤホンを充電ケースに収納し、
充電ケースの蓋を開けた状態で
ケース下部のボタンを約8秒間押しと
イヤホンのLEDが赤と白に点滅し、接続がリセットされます。

※ペアリング時、片側しかつながらない場合は
1度リセットをしてください。

タッチセンサー機能（曲のコントロール）


L 側

ボリュームダウン：1 回タップ
曲戻し：2 回タップ
Siri or Google：約 2 秒長押し




R 側

ボリュームアップ：1 回タップ
曲送り：2 回タップ
Siri or Google：約 2 秒長押し



※イヤホンの付け外しによって
音楽は自動で再生・停止します。


タッチセンサー機能（通話のコントロール）



R・L どちらか

通話・終話：2 回タップ
着信拒否：約 2 秒長押し

充電



LED ライト

● ● ● ● ● = 0-20%
● ● ● ● ● = 20-40%
● ● ● ● ● = 40-60%
● ● ● ● ● = 60-80%
● ● ● ● ● = 80-100%

付属のケーブルもしくはワイヤレス充電器を使用して
充電してください。

電池残量は LED ライトでご確認いただけます。