




## GET TOGETHER 2 取扱説明書

本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。

### 梱包品




スピーカー本体



充電ケーブル

### 各機能


本体裏面



A.  
B.

E. F.

本体上部




G. H. I.

- A - AUX 入力
- B - USB Type C 充電口
- C - 電源ボタン
- D - EQ ボタン
- E - バッテリー LED
- F - Bluetooth®LED
- G - ボリュームダウン、曲戻し
- H - マルチファンクションボタン
- I - ボリュームアップ、曲送り

### ステータス/LED

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| ペアリングモード           | 青色に点滅 |
| ペアリング済             | 青色に点灯 |
| AUX 接続             | 赤く点灯  |
| マルチペアモード           | 青色に点灯 |
| マルチペアモード<br>(2 台目) | 青色に点滅 |
| 充電完了 (フル充電)        | 消灯    |
| 充電中                | 赤く点灯  |
| 充電は少なめ             | 赤く点滅  |

## Bluetooth®接続方法




スピーカーの電源ボタンを約2秒押し、電源をオンにします。




接続するデバイスのBluetooth®をオンにし、「Get Together 2」を選択してください。

## コントロール



## EQモード



EQ ボタンを1回ずつプッシュすると、好みのサウンドに切替ができます。また、長押しすると言語変更ができます。

(言語変更) 英語→スペイン語→フランス語→ポルトガル語

- LED 白く点灯→シグニチャーサウンド
- LED 緑に点灯→Base Boost(ベース)
- LED 紫に点灯→Acoustic(アコースティック)

### — ボタン

- ・ボリュームダウン — 1回プッシュ
- ・曲戻し — 約2秒長押し

### マルチファンクションボタン (○)


- ・再生・停止、通話・終話 — 1回プッシュ
- ・Siri or Google — 約2秒長押し
- ・着信拒否 — 約2秒長押し

### + ボタン


- ・ボリュームアップ — 1回プッシュ
- ・曲送り — 約2秒長押し

## 2台接続

---



スピーカーの電源ボタンを押します。  
その後、それぞれのスピーカーの+ボタンを  
同時に約2秒間長押しして下さい。



それぞれのスピーカーから  
LEFT CHANNEL,RIGHT CHANNEL と流れたら  
お使いのデバイスから  
「Get Together 2」を選択して下さい。